

## اطلاعاتی جهت اپراتورهای ایستگاه های زمینی در مورد قوانین نظام سیستمی

### Eutelsat

کلیه اپراتورهای ایستگاه های زمینی آپ لینک باید قادر باشند به زبان انگلیسی ارتباط برقرار کرده و از دستورالعمل ها تبعیت نمایند.

#### نکات بسیار مهم که باید به یاد داشته باشید:

#### **۱ – فعال سازی و غیر فعال سازی کریر RF**

- تنها باید تحت نظر CSC انجام شود.

#### **۲ – سامان دهی پیش از مخابره ( PTLU ) باید اجرا شود:**

- زمانی که برای اولین بار با ماهواره تماس برقرار می شود
- زمانی که ایستگاه قابل انتقال SNG موقعیت خود را تغییر می دهد
- زمانی که هر گونه تغییر در پارامترهای ارسال اعمال می شود
- ( مانند EIRP، انحراف ، نرخ بیت و غیره )
- زمانی که تنظیمات تجهیزات ارسال تغییر می کنند.

#### **۳ – انحرافات از وضعیت کاری عادی**

- هر گونه دستورالعمل داده شده توسط CSC برای بازایی پارامترها به مقادیر عادی و نامی باید فوراً اجرا شوند
- ( مانند کاهش دادن EIRP اضافی یا حذف تداخلات میان پورت مخالف )
- کلیه درخواست های رسمی باید مورد توجه ویژه قرار گیرند
- ( مانند SOPN – اعلامیه های عملکردی سیستم )

#### **۴ – در هنگام انجام تست ها یا نگهداری ایستگاه:**

- در صورت امکان آنتن را دی پوینت کند
- خروجی HPA و یا ورودی فید آنتن را مورد مشاهده قرار دهد تا از عدم وقوع ارسال امواج مزاحم اطمینان حاصل گردد.

**EUTELSAT CSC ، فرانسه – شماره های تماس:**

**تلفن : +33 1 45 57 06 66**

**فکس : +33 1 45 75 07 07**

**پست الکترونیک : [csc@eutelsat.fr](mailto:csc@eutelsat.fr)**

**سایت وب : <http://www.eutelsat.com>**

اطلاعات و جزئیات کامل در خصوص نظام سیستم در مدول ۱۴۰ جلد ESOG I قابل یافتن است. ضمناً لطفاً به روال های دسترسی جهانی [ UNIVERSAL ACCESS PROCEDURES ] از ITU-R SNG.1710 نیز مراجعه کنید.