

OBAVIJEST ZA OPERATORE ZEMALJSKE STANICE O DISCIPLINI U EUTELSAT SUSTAVU

Svi operatori odašiljačke Zemaljske stanice moraju biti u stanju komunicirati i slijediti upute koje im se daju na engleskom jeziku.

VAŽNE NAPOMENE KOJE TREBA UPAMTITI:

1. Uključivanje i isključivanje RF signala nosioca:

- Smije se izvršiti samo pod nadzorom upravljačkog centra mreže (CSC)

2. Usklađivanje prije prijenosa (PTLU) se MORA izvršiti:

- Kod prvog pristupa satelitu
- Kada prijenosna SNG stanica promijeni položaj
- Kod bilo kakvog mijenjanja parametara prijenosa
(npr. EIRP, Odstupanje, Brzina prijenosa itd.)
- Pri bilo kakvoj promjeni postavki opreme za prijenos

3. Odstupanja od normalnog radnog stanja:

- Bilo kakve upute iz upravljačkog centra mreže (CSC) za vraćanje parametara na nominalnu vrijednost se moraju odmah primijeniti

(npr. smanjenje prevelike snage (EIRP) ili uklanjanje međupolarizacijske interferencije)

- Bilo kakvim službenim zahtjevima se mora posvetiti dužna pažnja
(npr. SOPN – Obavijest o upravljanju sustavom)

4. Kod obavljanja provjera ili održavanja postaje:

- Otklonite antenu izvan položaja prema satelitu, ako je moguće
- Nadzirajte HPA izlazni signal ili ulazni signal antene da biste spriječili nedopuštene prijenose

Eutelsat CSC, France – Brojevi za kontakt:

Tel: +33 1 45 57 06 66
E-mail: csc@eutelsat.fr

Fax: +33 1 45 75 07 07
Web: <http://www.eutelsat.com>

***Puni opis discipline u sustavu možete naći u ESOG Vol I Module 140.
Pogledajte također Podatke o univerzalnom pristupu ITU-R SNG.1710.***