

ინფორმაცია მიწიზედა სადგურების ოპერატორებისათვის EUTELSAT-ის სისტემური დისციპლინის შესახებ

მიწიზედა სადგურების ყველა ოპერატორი უნდა ფლობდეს ინგლისურ ენას და ასრულებდეს ამ ენაზე მიღებულ ინსტრუქციას.

მნიშვნელოვანი პუნქტები სამახსოვროდ:

1. სიგნალის გამტარი RF-ის აქტივაცია და დეაქტივაცია:

- უნდა მოხდეს მხოლოდ CSC-ის კონტროლის ქვეშ

2. გადაცემისწინა გამართვა (PTLU) უნდა შესრულდეს:

- თანამგზავრთან დაკავშირების (შელწვევის) პირველი მცდელობის შემთხვევაში
- როდესაც მოძრავი სადგური SNG იცვლის მდგომარეობას
- გადაცემის პარამეტრების ნებისმიერი ცვლილების შემთხვევაში
(მაგ. EIRP-ი, გადახრა, სიჩქარე ბიტებში და სხვა)
- გადამცემი მოწყობილობის მიზანდასახულობის ნებისმიერი ცვლილების შემთხვევაში

3. გადახრა ნომინალური სამუშაო მდგომარეობიდან:

- CSC-ის ნებისმიერი ინსტრუქცია, მიმართული ნომინალური პარამეტრების აღსადგენად უნდა შესრულდეს დაუყოვნებლივ
(მაგ., ჭარბი EIRP-ის შესამცირებლად ან ტრანსპოლარული ხელის შეშლის აღმოსაფხვრელად)
- ნებისმიერ ფორმალურ მოთხოვნას უნდა მიექცეს ჯეროვანი ყურადღება
(მაგ., SOPN-ი – შეტყობინება სისტემის მუშაობის შესახებ)

4. სადგურის მომსახურების ან შემოწმების შემთხვევებში:

- გადახაროს ანტენა, თუ არის ამის შესაძლებლობა
- თვალ-ყური ედვენოს HPA-ს გამოსასვლელს ან ანტენის მიწოდების შესასვლელს, რათა უზრუნველყოფილ იქნას გადცემების ანარეკლის (კვალის) არარსებობა

Eutelsat CSC, პარიზი, საფრანგეთი – საკონტაქტო ნომრები:

ტელ.: +33 1 45 57 06 66

E-mail: csc@eutelsat.fr

ფაქსი: +33 1 45 75 07 07

ვებ-ი: <http://www.eutelsat.com>

სისტემური დისციპლინის სრული აღწერა შეგიძლიათ მოიპოვოთ ESOG-ში. ტომი I, მოდული 140.
იხილეთ აგრეთვე შეღწევის უნივერსალური პროცედურები ITU-R SNG.uap.