

TÁJÉKOZTATÓ A FÖLDI ÁLLOMÁST ÜZEMELTETŐK SZÁMÁRA AZ EUTELSAT RENDSZERFEGYELMÉRŐL

Minden csatlakozott földi állomásüzemeltetőnek képesnek kell lennie angol nyelven kommunikálni, és követni az angol nyelvű utasításokat.

FONTOS MEGJEGYZENI VALÓK:

1. Az RF vivőhullám aktiválása és deaktiválása

- Csak a CSC ellenőrzése alatt hajtható végre

2. Előátviteli csatlakozás (PTLU) KÖTELEZŐ az alábbi esetekben:

- A műhold első elérésekor
- Hordozható SNG állomás helyének megváltoztatásakor
- Az átviteli paraméterek bármilyen megváltoztatásakor
(pl. EIRP, eltérés, bitsebesség stb.)
- Az átviteli berendezés bármely beállításának megváltoztatásakor

3. Eltérések a normál üzemi állapottól:

- A CSC által a névleges paraméterek helyreállítására vonatkozó minden utasítást azonnal végre kell hajtani
(pl. a túlzott EIRP csökkentése vagy a keresztirányú polarizációs zavarás)
- Minden hivatalos kérésre megfelelő figyelmet kell fordítani
(pl. SOPN – Rendszerüzemeltetési utasítás)

4. Az állomás karbantartásakor vagy tesztelésekor:

- Az antenna irányának elállítása, ha lehetséges
- A HPA kimenet vagy antenna jelfemenet figyelése, hogy ne történjen hamis átvitel

Eutelsat CSC, Franciaország – Elérhetőségek:

Tel.: +33 1 45 57 06 66
E-mail: csc@eutelsat.fr

Fax: +33 1 45 75 07 07
Web: <http://www.eutelsat.com>

A rendszerfegyelem teljes leírása az ESOG I. kötet, 140. modulban olvasható. Lásd még: ITU-R SNG.1710 egyetemes elérési eljárás.