

## ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОПЕРАТЕРЕ ЗЕМАЉСКИХ СТАНИЦА О EUTELSAT-ОВОЈ ДИСЦИПЛИНИ СИСТЕМА

Сви оператери емитујућих земаљских станица морају бити способни да комуницирају и прате добијена упутства на енглеском језику.

### **ВАЖНО ЈЕ ЗАПАМТИТИ:**

#### **1. Укључивање и искључивање РФ носиоца:**

- Мора се вршити под контролом CSC-а

#### **2. Умеравање пре преноса (PTLU) се МОРА обавити:**

- Приликом првог приступа сателиту
- Када мобилна SNG станица промени локацију
- Приликом промене било ког параметра преноса  
(нпр. EIRP, девијација, проток итд.)
- Приликом промене било ког подешавања предајне опреме

#### **3. Одступања од номиналног радног стања:**

- Све наредбе CSC-а за враћање параметара на номиналну вредност се морају одмах извршити  
(нпр. ради смањења превеликог EIRP-а или отклањања кросполаризационих сметњи)
- Свим формалним захтевима се мора посветити дужна пажња  
(нпр. SOPN – Обавештење о раду система)

#### **4. При раду на одржавању или тестирању станице:**

- Ако је могуће померите антену да не буде усмерена према радном сателиту
- Пратите излазни сигнал појачавача велике снаге (HPA) или сигнал на улазу у антенски довод да се уверите да нема паразитних преноса

**Eutelsat CSC, Француска – бројеви за контакт:**

Тел.: +33 1 45 57 06 66  
Е-пошта: [csc@eutelsat.fr](mailto:csc@eutelsat.fr)

Факс: +33 1 45 75 07 07  
Веб: <http://www.eutelsat.com>

**Потпун опис дисциплине система може се наћи у ESOG-у том I модул 140. Такође погледајте "Универзалне процедуре приступа" ITU-R SNG.1710.**